Przełącznica dwupionowa w pomieszczeniu GST

1	Łaczówka LSA		1	Gniezdnik
2	Łaczówka LSA		2	Gniezdnik
3	Łaczówka LSA		3	Gniezdnik
4	Łaczówka LSA		4	Gniezdnik
5	Łaczówka LSA		5	Gniezdnik
6	Łaczówka LSA	**2x (YTKSY 50x2x0,5) do MDF IT**	6	Gniezdnik
7	Łaczówka LSA		7	Gniezdnik
8	Łaczówka LSA		8	Gniezdnik
9	Łaczówka LSA		9	Gniezdnik
10	Łaczówka LSA		10	Gniezdnik
11	Łaczówka LSA		11	Gniezdnik
12	Łaczówka LSA		12	Gniezdnik
13	Łaczówka LSA		13	Gniezdnik
14	Łaczówka LSA		14	Gniezdnik
15	Łaczówka LSA		15	Gniezdnik
16	Łaczówka LSA	**2x (YTKSY 50x2x0,5) do MDF TWR**	16	Gniezdnik
17	Łaczówka LSA		17	Gniezdnik
18	Łaczówka LSA		18	Gniezdnik
19	Łaczówka LSA		19	Gniezdnik
20	Łaczówka LSA		20	Gniezdnik
21	Łaczówka LSA		21	Gniezdnik
22	Łaczówka LSA		22	Gniezdnik
23	Łaczówka LSA	**1x (YTKSY 50x2x0,5) do MDF DT**	23	Gniezdnik
24	Łaczówka LSA		24	Gniezdnik
25	Łaczówka LSA		25	Gniezdnik
26	Gniezdnik		26	Gniezdnik
⋮	⋮		⋮	⋮
76	Gniezdnik		76	Gniezdnik
77	Gniezdnik		77	Gniezdnik
78	Gniezdnik		78	Gniezdnik
79	Gniezdnik		79	Gniezdnik
80	Gniezdnik		80	Gniezdnik